

e-manage 車種別専用ハーネス T-16 をご購入の方へのご注意

取り付けの際には必ず e-manage 本体のアップデート及びジャンパー設定を先に行ってください。

<配線に関する注意点>

- ・ジャンパー設定はe-manageの取扱説明書のP19を参照してJP2を1-2から2-3に変更してください。

※e-manage 本体のバージョンは 1.36 以降でお使い下さい。

★ジャンパー表

ジャンパーNo.	信号名	オープン	1-2	2-3	出荷時設定
JP1	点火信号 入力	—	通常タイプ	ホンダデスビ	1-2
JP2	点火信号 出力	—	5V	12V	1-2
JP3	エアフロ信号 入力2/VTEC 出力	—	GT-R	VTEC_OUT	1-2
JP4	カルマン 入力/VTEC入力	カルマン 入力	VTEC_IN	—	オープン
JP5	インジェクター信号 CH-A	I/J CH-7	追加I/J	—	オープン
JP6	インジェクター信号 CH-B	I/J CH-8	追加I/J	—	オープン
JP7	カルマン 出力/VTM 出力	VTM入力	カルマン出力	—	1-2