

## e-manage 車種別専用ハーネス T-17 をご購入の方へのご注意

取り付けの際には必ず *e-manage* 本体のアップデート及びジャンパー設定を先に行ってください。

### ＜車両の特性に関する注意点＞

- ・車両の特性上、低中負荷部分（ブースト約 0.5k 以下）は、理論空燃比に補正されてしまっています。どうしても、その部分を補正したい場合は、別売の O2 センサーアダプタをご使用ください。
- ・車両の特性上、ノックセンサー等の補正により、アクセルが全開でもスロットルを閉じてしまったり、点火時期が遅角したりする場合があります。このような場合、別売（近日発売予定）のノックセンサーアダプタをご使用ください。
- ・JZS161 は ECU 品番が複数あり、制御に違いがある為、車両に合わせたセッティングを行ってください。

### ＜ジャンパー設定に関する注意点＞

- ・ジャンパー設定は *e-manage* の取扱説明書の P19 を参照して JP2 を 1-2 から 2-3 に変更して下さい。

※ *e-manage* 本体のバージョンは 1.36 以降でお使い下さい。