



◎NA6CEで使用する場合(出荷時設定)



◎NA8Cで使用する場合



・インジェクター信号線 橙/赤、紫/赤 を図の様につなぎ変えます。