

車種	形式	年式	エンジン形式	スイッチの設定			ECU 設置場所
				1	2	3	
エスティマ	ACR30/40	00.01~03.04	2AZ-FE	4	2	0	グローブボックス裏
アルファード	AMH10/15	02.05~05.04					

◎取り付けの際には、必ずe-manage本体のロータリースイッチ、ジャンパー設定を先に行ってください。

- ・ JP2は、「1-2」から「2-3」に変更します。
- ・ O2センサーアダプター1を使用する場合、JP3を「1-2」から「2-3」に変更します。
- ・ e-manage本体のバージョンは1.40以降でお使い下さい。

◎O2センサーアダプタ1を使用する場合

- ・ T-23はO2センサーが2つある為、O2センサーアダプタ1は2個使用します。
  - ・ アダプタの黒線は2本まとめてアースに配線します。
  - ・ アダプタの黄線は2本まとめてe-manageの黄線(VTEC出力)に配線します。
- ※接続の詳細はO2センサーアダプタ1の取扱説明書を参照して下さい。

