

GReddy AL RADIATOR

取扱説明書

適合車種:ニッサン シルビア S14/15 (SR20DET) 年式:H5. 1~

※AT車両 不可 ・ 純正 I/C車両は加工・調整が必要となります

1. セット内容

①アルミ ラジエーター ②ドレーンボルト ③6×15 B・S/W・F/W ×2 ④1/8PT 盲ボルト

2. 装着の前に



警告


1. 車種・エンジンにより設定が異なりますので、取り付け前に必ず確認して下さい。
2. やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取り付けは、必ず専門ショップで行って下さい。
4. この製品の取り付け作業を行う際は、水漏れを起こさない様に、1/8PT 盲ボルトにシールテープを巻き、取り付けて下さい。
5. エンジン始動後、ラジエーターは熱くなりますので、やけどに注意して下さい。

3.取り付け方法

※製品に強い衝撃を与えたり・落下等の無理な力を加えると、クーラント漏れや装着不良等の原因になりますので
取扱に注意して下さい。

1. 整備要領書を参照し、純正ラジエーターを取り外して下さい。
2. ラジエーター1/8PT部に、センサー又は盲ボルトを取り付けて下さい。
※ 1/8PTネジ部にはシールテープを巻き付けて下さい。(1/8PT以外のセンサーは取り付けできません。)
3. 純正ラジエーターホースの長さを合わせ カット加工して、ラジエーターに取り付けて下さい。
※純正 I/C車両はスロットル手前のホースをカット加工し パイピング位置を調整して下さい。
4. クーラントを注入し、エア抜きを行って下さい。
5. エンジン始動後、水漏れ・異常が無い事を点検して下さい。
6. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。

フイラーキャップは GReddy S typeを御使用ください



取り付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL. 0479-77-3000(代)