

■e-manage 対応車種適合表

TOYOTA

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別 ハーネス設定	備考
アリスト	JZS161	2JZ-GTE	97.08~04.11		T-17	○	※純正のノックセンサーによる補正が効きすぎる場合、ノック信号アダプタ1が必要。
	JZS147	2JZ-GTE	91.10~97.07		T-15		
アルテッツァ	SXE10	3S-GE	98.10~05.07		T-14	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	GXE10	1G-FE	98.10~05.07		T-18		※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
アルファード	MNH10/15	1MZ-FE	02.05~05.03		T-20	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	ANH10/15	2AZ-FE	02.05~05.03		T-23	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
イプサム	ACM21	2AZ-FE	01.05~03.09		T-23	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
ウィッシュ	ZNE10G	1ZZ-FE	03.01~05.08		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
ヴィッツ	NCP13	1NZ-FE	02.08~05.01		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
			00.10~02.07		T-12	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	NCP10/15	2NZ-FE	02.08~05.01		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
			00.10~02.07		T-12	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	SCP10	1SZ-FE	99.01~05.01		T-12	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
			01.12~02.07		T-21	○	※ストップ&ゴーシステム無、※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
エスティマ	ACR50/55W	2AZ-FE	06.01~		T-26		
	MCR30/40	1MZ-FE	00.01~05.12		T-20	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	ACR30/40	2AZ-FE	00.01~03.04		T-23	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	ACR30/40	2AZ-FE	03.05~05.12		T-30	○	
カルディナ	ST246W	3S-GTE	02.09~		T-21	○	
	ST215W	3S-GTE	97.09~02.08		T-22		
クルーガー	ACU20	2AZ-FE	00.11~03.07		T-23	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
スープラ	JZA80	2JZ-GTE	97.08~02.08		T-17	○	
			93.05~97.07		T-15		
	JZA70	1JZ-GTE	90.08~93.04		T-10		

スターレット	EP91	4E-FTE	96.01~98.12		T-9		
	EP82(MT)	4E-FTE	89.12~95.12		T-6		
	EP82(AT)	4E-FTE	92.01~95.11		T-7		
	EP82(AT)	4E-FTE	89.12~91.12		T-6		
セリカ	ZZT231	2ZZ-FE	99.09~06.03		T-22		
	ZZT230	1ZZ-FE	99.09~06.03		T-22		
	ST205	3S-GTE	94.02~99.08		T-2	○	
	ST202	3S-GE	97.12~99.08		T-22		
	ST202/203		94.02~97.11		T-11	○	
ソアラ	JZZ30	1JZ-GTE	96.08~01.03		T-16	○	
			91.05~96.07		T-13	○	
	GZ20	1G-GTE	86.01~91.04		T-1		
ハリヤー	ACU30	2AZ-FE	00.11~03.01		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
マークII	JZX110	1JZ-GTE	00.10~04.11		T-17	○	
	JZX100	1JZ-GTE	96.09~00.09		T-16	○	
	JZX90	1JZ-GTE	94.09~96.08		T-19	○	※車種別ハーネスT-13が対応
			92.10~94.08		T-13	○	
JZX81	1JZ-GTE	90.08~92.09		T-10			
レビン	AE111	4A-GE	95.05~00.07		T-2	○	
	AE101(MT)	4A-GE	91.06~95.04		T-8		
	AE101(AT)	4A-GE	91.06~95.04		T-2	○	
	AE92	4A-GE	89.05~91.05		T-7		
			87.05~89.04		T-3		
AE86	4A-GE	83.05~87.04		T-3			
bB	NCP31/35	1NZ-FE	02.05~05.11		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
			00.02~02.04		T-12	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	NCP30	2NZ-FE	02.05~05.11		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
			00.02~02.04		T-12	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
ist	NCP61/65	1NZ-FE	02.05~07.06		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。
	NCP60	2NZ-FE	02.05~07.06		T-21	○	※低中負荷のフィードバック領域を補正する場合、O2センサーアダプタ1が必要。

MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	99.10~07.04		T-22		
MR-2	SW20	3S-GTE	93.10~99.08		T-2	○	
			89.10~93.09		T-2	○	
		3S-GE	97.12~99.10		T-22		
			93.10~97.11		T-11	○	
			89.10~93.09		T-2	○	
	AW11	4A-GZE	86.08~89.09		T-5		
4A-GE		84.05~89.09		T-3			

NISSAN

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別 ハーネス設定	備考
アベニール	PNW10	SR20DET	95.08~98.07		N-7	○	
	W10	SR20DE	90.05~98.07		N-7	○	
		SR18DE	93.01~98.07		N-7	○	
キューブ	Z11	CR14DE	02.10~		N-12		※1
	Z10	CG13DE	98.02~01.10		N-7	○	
シルビア	S15	SR20DET	99.01~02.08		N-8	○	※1
		SR20DE	99.01~02.01		N-7	○	
	S14	SR20DET	96.06~98.12		N-8	○	※後期
			93.10~96.05		N-2	○	※前期
		SR20DE	93.10~98.12		N-7	○	
	PS13	SR20DET	91.01~93.09		N-9	○	
SR20DE		91.01~93.09		N-7	○		
スカイライン	ER34	RB25DET	98.05~01.05	点火 1	N-10		※1
	ECR33	RB25DET	93.08~98.04		N-6	△	※MT車は、車種別ハーネスN-4が対応。
	HCR32	RB20DET	89.05~93.07		N-5	△	※MT車は、車種別ハーネスN-4が対応。
スカイラインGT-R	BNR34	RB26DETT	99.01~02.08		N-4	○	※点火ハーネスに加工が必要。加工依頼してください。
	BCNR33	RB26DETT	95.01~98.12		N-4	○	
	BNR32	RB26DETT	89.08~94.12		N-4	○	
スカイラインクーペ	CPV35	VQ35DE	03.01~	点火 1	N-13		※1

ステージア	WGNC34改	RB26DETT	97.11～99.08		N-4	○	
	WC34	RB25DET	97.08～01.02	点火 1	N-10		※1
セフィーロ	A31	RB20DET	88.09～94.07		N-5		
ローレル	C35	RB25DET	97.06～99.08		N-10		※1
	C34	RB25DET	94.09～97.05		N-6		※車種別ハーネスN-4が対応。
	C33	RB20DET	88.12～92.12		N-5		※車種別ハーネスN-4が対応。(I/J信号線の入れ替えが必要です。)
パルサー	RNN14	SR20DET	90.08～94.12		N-7	○	
フェアレディZ	Z33	VQ35DE	02.07～06.12	点火 1	N-13		※1
	Z32	VG30DETT	89.07～02.06		N-3		
		VG30DE	89.07～02.06		N-3		
マーチ	K12	CR10DE	02.03～	点火 1	N-12		※1
		CR12DE	02.03～	点火 1	N-12		※1
		CR14DE	02.03～	点火 1	N-12		※1
	K11	CG10DE	92.0+D126～02.01		N-7	○	
		CG13DE	92.01～02.01		N-7	○	
180SX	RPS13	SR20DET	96.08～97.10		N-8	○	
			91.01～96.07		N-9	○	
		SR20DE	91.01～97.10		N-11		

※1車種別ハーネス又はハーネスKit TYPE2(1.5m) (CODE:15901510) をご利用ください

HONDA

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別 ハーネス設定	備考
シビック	EP3	K20A	01.10～05.08		H-7	○	
	EK9(Type R)	B16B	98.09～00.08		H-1	○	
			97.08～98.08		H-2	○	
	EK4	B16A	98.09～00.08		H-1	○	
			95.09～98.08		H-2	○	
	EG6	B16A	91.09～95.08		H-3	○	
	EG9	B16A	91.09～95.08		H-3	○	
EJ1	D16A	93.02～94.02		H-3	○		

インテグラ	DC5	K20A	01.07~06.06		H-7	○	
	DC2(Type R)	B18C	93.07~01.06		H-2	○	
	DC2/DB8(MT)	B18C	93.05~95.08		H-3	○	
	DC2/DB8(AT)	B18C	93.05~01.06		H-5		
プレリユード	BB4	H22A	91.09~96.10		H-3	○	
	BB6/8	H22A	96.12~98.09		H-2	○	
アコード	CL1	H22A	00.06~01.05		H-1	○	※ユーロR
	CF4	F20B	97.09~00.06		H-1	○	
	CD5	F22B	93.09~97.08		H-3	○	
アコードワゴン	CE1	F22B	94.09~97.09		H-3	○	
N S X	NA1	C30A	90.09~97.01	点火 (改)	H-6		※点火アダプタは専用品
S2000	AP1	F20C	99.04~03.09		H-8	○	

MAZDA

車種名	車輛型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別		備考
						ハーネス設定		
RX-8	SE3P	13B-MSP	03.02~08.01	点火 2	MA-11			※13B-MSPハイパワー ※2
	SE3P	13B-MSP	03.02~08.01	点火 2	MA-10	△		※13B-MSPスタンダードパワー ※2
ユーノスコスモ	JCESE	20B-REW	90.03~95.08		MA-1			
	JC3SE	13B-REW	90.03~95.08		MA-2			
RX-7	FD3S (IV~VI型)	13B-REW	95.12~02.08		MA-9	○		※ECU 16bit
	FD3S (I~III型)	13B-REW	91.10~95.11		MA-3	○		※ECU 8bit
	FC3S	13B	89.03~91.11		MA-6			
			85.09~89.02		MA-8			
ロードスター	NB8C	B6-ZE	97.12~00.06		MA-5			※付属のエアフロアダプタが必要
	NB6C	B6-ZE	97.12~00.06		MA-5			※付属のエアフロアダプタが必要
	NA8C	BP-ZE	95.08~97.11		MA-13			
			93.08~95.07		MA-12	○		
	NA6CE	B6-ZE	89.09~93.07		MA-7	○		

ファミリアSワゴン	BJFW	FS-ZE	99.08～02.12		MA-4		※付属のエアフロアダプタが必要
-----------	------	-------	-------------	--	------	--	-----------------

※2車種別ハーネス又はハーネスKit TYPE2(2.5m) (CODE:15901511) をご利用ください

SUBARU

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別 ハーネス設定	備考
レガシィ	BH5/BE5	EJ20	01.05～03.04		F-7	○	
	BH5/BE5	EJ20	98.06～01.04		F-6	○	※車種別ハーネスはギボシ結線の接続変更が必要
	BD5/BG5	EJ20	96.06～98.05		F-4	○	※車種別ハーネスはギボシ結線の接続変更が必要
			93.10～96.05		F-2		
	BC5/BF5	EJ20	89.02～93.09		F-1		
インプレッサ	GDA	EJ205	00.08～07.06		F-7	○	※アブライドモデルA型～
	GDB	EJ207	00.10～07.06		F-7	○	※アブライドモデルA型～
	GC8/GF8	EJ20	98.09～00.07		F-5	○	※アブライドモデルF・G型、※車種別ハーネスはギボシ変更が必要
			96.09～98.08		F-3	○	※アブライドモデルD・E型、※車種別ハーネスはギボシ変更が必要
フォレスター	SG5	EJ20	02.02～05.01		F-7	○	
	SF5	EJ20	98.09～02.01		F-5	○	※車種別ハーネスはギボシ結線の接続変更が必要
			97.02～98.08		F-3	○	※車種別ハーネスはギボシ結線の接続変更が必要

MITSUBISHI

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別 ハーネス設定	備考
エクリプス	D32A	4G63	95.12～97.03		M-5	○	
ギャラン	EC5A	6A13	96.08～00.05		M-4		
	E39A	4G63	87.10～92.04		M-10		

ランサーエボリューション	CT9W(ワゴン)	4G63	05.10～	点火 2	M-9	○	※MTのみ ※1
	CT9A(Ⅸ)	4G63	05.03.～	点火 2	M-9	○	※1
	CT9A(Ⅷ)	4G63	03.01～05.02	点火 2	M-9	○	※1
	CT9A(Ⅶ)	4G63	01.02～02.01		M-5	○	※MTのみ ※GT-Aタイプは点火2が必要 (M:5ではありません)
	CP9A(Ⅴ・Ⅵ)	4G63	98.01～01.01		M-5	○	※1
	CN9A(Ⅳ)	4G63	96.08～97.12		M-5	○	※1
	CE9A(Ⅱ・Ⅲ)	4G63	93.12～96.07		M-2		
	CD9A(Ⅰ)	4G63	92.10～93.11		M-2		
レグナム	EC5W	6A13	96.08～02.07		M-4		
FTO	DE3A	6A12	97.02～97.11		M-4		※MIVEC無
			96.02～97.01		M-8		※MIVEC無
			94.10～96.01		M-3		※MIVEC無
	DE2A	4G93	96.02～97.02		M-5	○	※MIVEC無
			94.10～96.01		M-6		※MIVEC無
GTO	Z16A	6G72	90.09～00.08		M-1		

※1車種別ハーネス又はハーネスKit TYPE2(1.5m) (CODE:15901510) をご利用ください

SUZUKI

車種名	車両型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別		備考
						ハーネス設定		
アルトワークス	HA22S	K6A	98.10～99.10	点火 2	S-3			※VVTは除く
	HA21S(MT)	K6A	94.11～97.04		S-2			※VVTは除く
	HA21S(AT)				S-1			※VVTは除く
カプチーノ	EA21R	K6A	95.05～97.07		S-1			
ラパン	HE21S	K6A	03.09～04.09	点火 2	S-3			※SS (MT)
Kei	HN22S(MT)	K6A	01.04～	点火 2	S-3			※VVTは除く
	HN22S(AT)		01.04～02.10	点火 2	S-4			※VVTは除く
	HN21S(MT)	K6A	98.10～01.3	点火 2	S-3			※VVTは除く
	HN21S(AT)			点火 2	S-4			※VVTは除く

ジムニー	JB23W	K6A	98.10～	点火 2	S-3		
スイフト	ZC31S(MT)	M16A	04.11～05.09				
	ZC31S(AT)						
	ZC21S(MT)	M15A					
	ZC21S(AT)						

DAIHATSU

車種名	車輛型式	E/G型式	年式	アダプタ	ハーネス番号	車種別		備考
						ハーネス設定		
ミラAVY	L250S/L260S(MT)	EF-DET	02.12～06.12		D-4			
	L250S/L260S(AT)	EF-DET	02.12～06.12		D-3			
ムーブ	L902S	JB-DET	98.10～02.09		D-2			
	L152S	JB-DET	02.11～04.11		D-8	○		
コペン	L880K	JB-DET	02.06～	点火 2	D-5			
エッセ	L235S	KF-VE	05.12～11.09		D-10	○		

記載以外の車種については、ご購入前に販売店、または、弊社までご確認下さい。

◎アダプタ表

点火 1・・・点火信号アダプタ1が必要

点火 2・・・点火信号アダプタ2が必要

点火 3・・・点火信号アダプタ3が必要